

Arbeitsanweisung für

- **SCHEEROLIT-Hydro-Abziehlack 826-W7125-00 / 826-W7250-00**
eisengrau ca. RAL 7011 leitfähig siliconölfrei
spezielle lösemittelfreie, umweltfreundliche Schutzbeschichtung für ableitfähige Fußböden
- **SCHEEROLIT-Hydro-Abziehlack 826-W7089-00**
signalgrau ca. RAL 7004 siliconölfrei
spezielle Schutzbeschichtung für Fußböden - nicht leitfähig -

in Verbindung mit Abziehlack-Verstärkungseinlage 410-00050-H0 (Gewebe)

Vorbehandlung und Applikation

1. Die Bodenflächen sauber, fettfrei und trocken vorbereiten. Altlacke/Overspray sind vor dem Aufbringen des Abziehlackes zu entfernen.
2. Falls randscharfe Begrenzung benötigt wird, die Fläche mit Klebeband begrenzen.
3. Das Material vor der Verarbeitung intensiv aufrühren, damit das Leitfähigkeitsmittel homogen verteilt wird. Nur so ist die Erfüllung der TRGS 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ sicherzustellen.
4. Das Material in Bahnbreite des Gewebes unverdünnt und satt auftragen (gießen, rollen), damit ein ausreichend dicker Schutzfilm (Trockenfilmdicke > 100 µm) entsteht.
5. **Sofort** das Gewebe in die nasse Beschichtung faltenfrei einbetten (**nur bei der Erstbeschichtung**) und anschließend nochmals satt überrollen, so dass der Abziehlack gleichmäßig verteilt wird und in die Maschen des Gewebes durchdringt und diese abdeckt. Weitere Bahnen sind mind. 5 cm überlappend in gleicher Weise zu verarbeiten.
Im Randbereich bei Klebestreifen Gewebe **direkt neben, aber nicht** auf das Klebeband verlegen.
6. Bei Verschmutzung einfach leicht überrollen. Unabhängig von der Verschmutzung sollte bei UV-Belastung (z.B. Sonneneinstrahlung) alle 2 Wochen sonst alle 4 Wochen überstrichen werden.
Nach ca. 10 – 12 Schichten kann die komplette Schutzschicht abgezogen werden.
7. Die thermische Dauerbelastung des Abziehlackes sollte nicht über 40 °C liegen.
Kurzzeitig ist eine höhere thermische Belastung, z.B. 1 h bei 80 °C, möglich.

Reparatur von beschädigtem Abziehlackfilm

Ergeben sich durch starke Belastungen Beschädigungen in der Beschichtung, können diese durch einfaches Überarbeiten ausgeglichen werden:

1. Fehlstelle freischneiden und Abziehlackreste entfernen.
2. Ein Stück Gewebe passgenau ausschneiden und auf die freigelegte Stelle auflegen.
3. Anschließend satt mit Fußboden-Abziehlack überrollen.

Arbeitsanweisung für

- SCHEEROLIT-Hydro-Abziehlack 826-W7125-00 / 826-W7250-00
- SCHEEROLIT-Hydro-Abziehlack 826-W7089-00

Seite 2

Arbeitsmaterialien

Es empfiehlt sich, eine preiswerte Rolle zu verwenden und diese jeweils nach der Benutzung, ohne zu reinigen, in eine Plastiktüte zu stecken und luftdicht zu verschließen, damit der Abziehlack an der Rolle nicht antrocknen kann. Eine Reinigung der Rolle wäre zu aufwendig.

► Erste Schicht Abziehlack auftragen



► Gewebe faltenfrei einbetten



► Gewebe mit Abziehlack überarbeiten



Darüber hinaus beachten Sie bitte die Hinweise im Technischen Merkblatt.

Zur Beantwortung weiterer Fragen steht Ihnen **Herr Pilster-Falk** (Tel. +49 5522 9015-20; falk@zuelch.de; Anwendungstechnik) jederzeit gern zur Verfügung.