

Arbeitsanweisung für

SCHEEROLIT®-Hydro-Abziehlack 826-W1295-00 / 826-W1297-00 (Rollbar)

weiß siliconfrei

Temporärer Schutz zur Reinigung und Instandhaltung von Spritzkabinen und ähnlichen Anwendungsfällen wo Arbeitsgeräte vor Verschmutzung geschützt werden sollen.

Geeignet für alle trockenen, glatten und fettfreien Flächen.

- Optimale Einsatzbedingungen sind Glas- pulverlackierte-, edelstahl- und verzinkte Flächen. Bei normalem Schwarzblech und Grauguss können sich Rostflecke bilden.
- Mineralische und poröse Flächen müssen glatt verspachtelt sein und mit hochvernetzten 1- oder 2K-PUR-Lackfarben ausreichend versiegelt werden.
- Flächen mit Anstrichen auf Basis Alkydharz (Kunstharz), Epoxiester, PVC o. ä. sind nur bedingt für den Abziehlackauftrag geeignet. Bei diesen Voraussetzungen sind Vorversuche erforderlich, um die Abziehbarkeit zu überprüfen.
- Auch auf Acrylglas/Plexiglas und ähnlichen Kunststoffen geeignet. Es sind unbedingt Vorversuche durchzuführen.
- Der Abziehlack ist bedingt für den Außeneinsatz geeignet, z.B. senkrechte Flächen oder unter einem Schleppdach. Sollte aber nicht dauernd durch starke Feuchtigkeit oder Wasser belastet werden.

Verarbeitung:

Das Material in ausreichender Schichtdicke (mind. 80 µm Trockenfilmdicke, entspricht 220 µm Nass-filmdicke) auftragen, damit ein genügend dicker Film entsteht, der großflächig abgezogen werden kann.

- **Spritzapplikation Airless** (für große Flächen)
Material unverdünnt verarbeiten.
826-W1295-00 Spritzdruck ab 100 bar und einer Düse 0,009 “
826-W1297-00 Spritzdruck ab 200 bar und einer Düse 0,013 “ - 0,017“
- **Spritzapplikation mit Becherpistole - nur 826-W1295-00** (Luftspritzverfahren)
Material unverdünnt verarbeiten

Düsendurchmesser	1,8 - 2,0 mm
Zerstäuberdruck	3 - 5 bar

Die 220 µm Nassschichtdicke sind mit 2 Kreuzgängen erreichbar.
- **Applikation per Rolle - nur 826-W1297-00**
Material unverdünnt verarbeiten
Lammfell oder ähnliches, **keine** Schaumstoffrolle
Unbedingt auf eine ausreichende Schichtdicke von mind. 80 µm Trockenfilmdicke achten (2 - 3 Schichten mit Zwischentrocknung aufrollen).

► **Vor Überarbeitung**



► **Kanten vorstreichen**



► **Applikation mit Becherpistole**



► **Alternativ Applikation Rolle (826-W1297-00)**



► **fertig beschichtete Spritzkabine**



► **nach Verschmutzung: einschneiden**



► **Ecke abziehen**



► **abziehen**



Generell sollte der Schutzfilm alle 4 Wochen überarbeitet und nach spätestens 6 Monaten entfernt werden

Zur Beantwortung weiterer Fragen steht Ihnen **Herr Falk** (Tel. +49 5522 9015-20; falk@zuelch.de; Anwendungstechnik) jederzeit gern zur Verfügung.